


TELETASK

trendsetter in domotics



Le Cloud TELETASK
Plus rapide, plus sûr, gratuit

ACCÉDEZ A VOTRE TELETASK INSTALLATION AVEC LE CLOUD TELETASK



PLUS RAPIDE
PLUS SÛR
GRATUIT

TELETASK propose une puissante solution cloud pour une intégration aisée de vos appareils mobiles via une connexion sécurisée TLS. Cette solution vous permet de gérer votre maison de n'importe où à travers le monde. Les principaux avantages de cette intégration sont la facilité et la sécurité.


Comment ça fonctionne ? Le système TELETASK de votre maison maintient une connexion permanente et cryptée avec le service Cloud de TELETASK. Vos appareils mobiles se connecteront automatiquement.

Mais il y a plus ... un support technique sécurisé à distance est possible grâce aux services Cloud TELETASK (V2)! Des services supplémentaires permettent d'introduire une série d'améliorations aux fonctionnalités existantes, mais il offre également une variété de nouveautés plaisantes et intéressantes à la fois pour l'intégrateur du système et l'utilisateur final. TELETASK Cloud est prêt à évoluer avec vos besoins!

SÉCURITÉ

Les systèmes TELETASK communiquent avec les appareils mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, via l'internet des objets en utilisant la connexion "TLS" (Transport Layer Security), issue de « https » et aussi utilisée par les services de banque en ligne.

Le Cloud TELETASK utilise un certificat DIGICERT 2048 bits avec un niveau élevé de cryptage et d'authentification. Un cryptage puissant et une authentification sûre des données qui circulent depuis/vers votre smartphone/tablette/PC sont garantis.




UN NOUVEAU CHAPITRE AVEC LE CLOUD TELETASK

TELETASK s'efforce d'améliorer les installations nouvelles et existantes et de rendre leur configuration plus accessible. Mais ce n'est qu'un début. Le Cloud TELETASK ouvre un nouveau monde de possibilités, qui seront appréciées par vous-même et vos clients.

Plus besoin d'une configuration complexe avec une connexion VPN classique. Rendre les choses plus faciles pour vous et votre client est l'objectif du Cloud de TELETASK. Quelques étapes simples et rapides vont vous permettre d'installer le système Cloud entier, sans réduire la sécurité de la connexion. Oubliez tout la complexité d'une sécurisation de réseau, il n'y a plus besoin de VPN, de DNS ou de configuration de routeur. Il suffit de connecter physiquement l'unité centrale TELETASK au routeur. Le Cloud TELETASK prend soin de tout le reste.

Paramétrage VPN classique



Paramétrage TELETASK Cloud



Flux d'installation du Cloud



Entrez tous les utilisateurs
et sélectionnez leur rôle

Activer TELETASK Cloud
et cliquez sur «Transmettre»



Des emails d'invitation sont
envoyés par le serveur
TELETASK Cloudvers
tous les appareils (mobiles)



L'utilisateur s'enregistre via
le lien contenu dans l'e-mail
d'invitation (via un navigateur)



Ouvrez iSGUI
Identifiez-vous
Profitez de l'application iSGUI
et pilotez votre maison