

TSF16120

CONTROLE VOCAL abonnement



De nombreux clients TELETASK aiment contrôler leur maison/bâtiment par la voix. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités vocales TELETASK dans de nombreuses langues dans la mesure où elles sont disponibles sur votre assistant intelligent et peuvent être saisies dans PROSOFT. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs assistants intelligents dans votre maison/appartement, connectés via Wi-Fi au LAN sur lequel l'installation TDS est connectée. Vous n'avez besoin que d'une (des) unité (s) centrale (s) TELETASK DoIP, d'une connexion Internet, de l'abonnement Voice Control TSF16120 et d'une configuration dans PROSOFT.

CONDITIONS DE LA PLATEFORME

- Pour toutes les unités centrales DoIP connectées par TTcloud.
- PROSOFT V3.7.3 ou supérieur

Disponible: pleinement opérationnel depuis le T1 2020

RÉGLAGES

Configuration

Via PROSOFT Suite (3.7.3 ou supérieur). Compatible avec les anciennes versions PROSOFT si configuré comme TDSxxx.

INSTALLATION

Vous devrez d'abord installer l'application **Amazon** ou **Google Home** sur votre appareil mobile avant de pouvoir connecter votre ou vos assistants intelligents avec les fonctions vocales TELETASK.

QUELQUES EXEMPLES D'UTILISATION

"Alexa, allume la lumière du salon"

"Alexa, active l'ambiance visiteur".

"Hé Google, active l'humeur de réveil"

"Alexa, règle le lez-de-chausée à 24 degrés"

"Hé Google, baisse les lumières du hall de nuit à 30%", "ferme les stores" ... Vous l'appellez.

COÛT

L'abonnement a un coût annuel limité et est automatiquement renouvelé chaque année. Le renouvellement peut être arrêté à tout moment dans TTEcomm et il restera actif jusqu'au jour du renouvellement.

L'intégrateur domotique est informé 2 mois avant la date de renouvellement du renouvellement de tous ses abonnements. Si le renouvellement échoue en raison d'une carte de crédit d'intégrateur domotique non valide, il sera immédiatement informé d'entrer une carte de crédit valide.

L'abonnement TSF16120 peut être obtenu auprès de l'intégrateur domotique dans TTEcomm (pour les professionnels uniquement).

Voir plus de détails dans le Manuel Technique sur www.teletask.be - Professionnel - Manuel Technique

SCHEMAS

